



# **ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ «ВИЛИЯ»**

**СО СТАТИЧЕСКИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ  
[Исполнение ВН]**

**Руководство по эксплуатации**

**EAC**

---

ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР» Республика Беларусь

**2015**

# **Компания «ИНТЭКО-МАСТЕР» благодарит Вас за выбор нашего оборудования.**

Данное руководство содержит важную информацию и указания по установке, правильному использованию и обслуживанию витрины. Перед включением и началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраняйте его для дальнейшего использования.

В настоящем руководстве приведено описание Вашего изделия в исполнении и комплектации на момент сдачи руководства в печать.

Рисунки в деталях могут не полностью соответствовать Вашему изделию и приведены только для общего представления.

Компания постоянно работает над усовершенствованием конечной продукции, поэтому мы оставляем за собой право на изменение внешнего вида, элементов конструкции и оснащения поставляемых изделий.



**ВНИМАНИЕ!** Обязательно соблюдайте следующие предупредительные указания.



**ВНИМАНИЕ!** Данные требования связаны с безопасностью при эксплуатации и обязательны для выполнения.



Тексты с таким значком содержат **ВАЖНУЮ** информацию.



Тексты с таким значком содержат дополнительную информацию.

# **СОДЕРЖАНИЕ**

## **1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|   |   |
|---|---|
| 1.1. Общие сведения.....                                    | 4 |
| 1.2. Климатическое и температурное исполнение витрины ..... | 4 |

## **2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

|  |    |
|--|----|
| 2.1. Описание витрины .....                | 6  |
| 2.2. Принцип работы .....                  | 8  |
| 2.3. Эксплуатационные характеристики ..... | 8  |
| 2.4. Комплект поставки.....                | 9  |
| 2.5. Маркировка.....                       | 10 |

## **3. ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

|  |    |
|--|----|
| 3.1. Общие сведения.....                     | 12 |
| 3.2. Условия эксплуатации витрины .....      | 12 |
| 3.3. Установка витрины .....                 | 13 |
| 3.4. Подключение к электрической сети.....   | 13 |
| 3.5. Первый гигиенический уход (уборка)..... | 14 |
| 3.6. Включение витрины.....                  | 14 |
| 3.7. Правила загрузки.....                   | 15 |

## **4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВИТРИНЫ**

|   |    |
|---|----|
| 4.1. Меры безопасности .....                      | 16 |
| 4.2. Контроль температуры .....                   | 17 |
| 4.3. Освещение.....                               | 17 |
| 4.4. Размораживание испарителя витрины .....      | 17 |
| 4.5. Слив воды.....                               | 18 |
| 4.6. Рекомендации по эксплуатации.....            | 18 |
| 4.7. Регулярный гигиенический уход (уборка) ..... | 19 |

## **5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

|  |    |
|--|----|
| 5.1. Меры безопасности .....               | 20 |
| 5.2. Техническое обслуживание витрины..... | 20 |

## **6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВИТРИНЫ .....**

21

## **7. ХРАНЕНИЕ ВИТРИНЫ .....**

22

## **8. УТИЛИЗАЦИЯ ВИТРИНЫ .....**

22

|  |    |
|--|----|
| <b>9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....</b>                         | 23 |
| <b>10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....</b>                      | 24 |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1</b> (Сборка стеклянной структуры витрины)..... | 25 |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2</b> (Регулирование работы витрины) .....       | 26 |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3</b> (Схема электрооборудования витрины) .....  | 28 |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 4</b> (Акт пуска изделия в эксплуатацию) .....   | 29 |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 5</b> (Журнал технического обслуживания) .....   | 32 |

**ВНИМАНИЕ! ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ПРОДАВЕЦ) НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ И В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД) ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ВИТРИНЫ ИЛИ ЕЁ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

**ЧЕТКОЕ СЛЕДОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОТКАЗНУЮ РАБОТУ ВИТРИНЫ.**

К эксплуатации холодильного оборудования допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и знакомые с его устройством и правилами эксплуатации.

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на торговую холодильную витрину серии **«ВИЛИЯ» XXX ВН**, где:

XXX – длина корпуса витрины без боковых панелей в сантиметрах,  
ВН – обозначение низкотемпературной витрины.

## **1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

### **1.1. Общие сведения о витрине**

Витрина серии **«ВИЛИЯ» XXX ВН** (далее по тексту **«ВИЛИЯ» ВН**) представляет собой охлаждаемую низкотемпературную витрину линейного типа со статическим охлаждением, предназначенную для кратковременного хранения и демонстрации **ГЕРМЕТИЧНО УПАКОВАННЫХ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ**.

Витрина серии **«ВИЛИЯ» ВН** предназначена для работы со встроенным холодильным агрегатом.

Данная серия витрин включает в себя три модификации по длине – 1200, 1500 и 1800 мм (без боковых стенок).

Витрина **«ВИЛИЯ» ВН** соответствует требованиям ГОСТ 23833-95 и ТУ ВУ 190510655.003-2011.

### **1.2. Климатическое и температурное исполнение витрины.**

Витрина **«ВИЛИЯ» ВН** отвечает своим эксплуатационным характеристикам при работе в помещениях, соответствующих климатическому **классу У3** по ГОСТ 15150-69 (с температурой окружающего воздуха в пределах от +12 °C до +25 °C и относительной влажностью не более 60 %).

Витрина по температурной классификации относится к низкотемпературному оборудованию с температурой в полезном объеме не выше -18 °C.



## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.

- Данная витрина разработана с учетом работы при определенных условиях окружающей среды в торговых помещениях (п. 1.2). Необходимо учитывать, что если эти условия не соответствуют вышеуказанным требованиям, то эксплуатационные характеристики холодильной витрины могут ухудшиться.
- Высокие температура и влажность окружающей среды могут отрицательно сказываться на исправной работе холодильной витрины, особенно, если это витрина открытого типа.
- Для поддержания соответствующих условий в помещении, как правило, необходимо предусматривать установку системы кондиционирования воздуха.



При повышенной влажности окружающего воздуха (более 70%) на поверхности стекол возможно появление конденсата, что обусловлено естественными процессами и не является поводом для вызова сервисной службы.

## 2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

### 2.1. Описание витрины

Витрина «ВИЛИЯ» ВН состоит из корпуса, подставки, боковых панелей, холодильной и электрической систем, стеклянной верхней структуры (см. рис. 1).




Рис. 1. Схема витрины «ВИЛИЯ» ВН:

- 1 – Подставка витрины;
- 2 – Конденсатор;
- 3 – Защитная решетка испарителя;
- 4 – Испаритель;
- 5 – Пульт управления;
- 6 – Рабочий стол;
- 7 – Раздвижные шторки;
- 8 – Светильник;

- 9 – Стекло фронтальное;
- 10 – Боковая панель;
- 11 – Стеклопакет;
- 12 – Экспозиционные решетчатые полки;
- 13 – Корпус витрины;
- 14 – Компрессор;
- 15 – Регулируемая опора;
- 16 – Авт. защитный выключатель

#### Внимание!

*Изготовитель оставляет за собой право изменения конструктивных решений, не влияющих на основные характеристики изделия, без предварительного уведомления*

- Корпус витрины изготовлен из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием, теплоизолирующий слой – пенополиуретановый.
- Подставка витрины выполнена из листовой стали холодного проката с полимерным покрытием.

- Боковые панели (съемные) изготовлены из отформованного пластика с пенополиуретановой теплоизоляцией.
- Холодильная система состоит: из испарителя, системы трубопроводов и холодильного агрегата.
- Электрическая система включает в себя пульт управления, защитный автоматический выключатель, блок силового электрооборудования, нагревательные элементы (для электрической оттайки испарителя, подогрева стеклопакета и боковин) и встроенный верхний светильник. На пульте управления находятся (см. рис. 2): выключатель питания, выключатель освещения, электронный регулятор (контроллер). Защитный автоматический выключатель и блок силового электрооборудования располагаются в подставке под корпусом витрины.
- Стеклянная верхняя структура состоит из боковых стекол (стеклобоковин), фронтального стекла, состоящего из двух частей и раздвижных ночных шторок.




Рис. 2. Блок управления витрины «ВИЛИЯ» ВН

Витрина имеет возможность соединения в линию, с общим охлаждаемым объемом. Для монтажа в линию витрины изготавливаются с одной боковой панелью (левой\* или правой\*) или без панелей, в зависимости от конфигурации линии, и комплектуются соединительным комплектом.

\*- Левой и правой боковые панели считаются с лицевой стороны витрины. Лицевая сторона витрины – сторона покупателя.

## 2.2. Принцип работы

В основе охлаждения полезного объема витрины лежит принцип переноса тепла из полезного объема витрины в окружающую среду. Теплота из полезного объема забирается в испарителе, переносится хладагентом с помощью компрессора в конденсатор и отдается окружающей среде.

Работа витрины – это работа ее холодильной системы, которой управляет электронный регулятор (контроллер). Датчик температуры контроллера считывает температуру воздуха в полезном объеме витрины, при превышении заданной температуры включается компрессор и хладагент поступает в испаритель. При достижении в полезном объеме витрины заданной температуры контроллер выключает компрессор, прекращая тем самым поступление хладагента в испаритель. Время размораживания испарителя и его периодичность определяются настройками контроллера.

 **Все параметры работы контроллера устанавливаются на заводе-изготовителе холодильной витрины и могут изменяться только квалифицированными специалистами сервисной службы специализированной организации, с которой покупателем (заказчиком) витрины заключен договор на техническое (сервисное) обслуживание.**

## 2.3. Эксплуатационные характеристики

Эксплуатационные характеристики витрины

Таблица 1

| Описание   | Ед. измерения  | «ВИЛИЯ» 120 ВН                                     | «ВИЛИЯ» 150 ВН | «ВИЛИЯ» 180 ВН |
|--|----------------|--|----------------|----------------|
| Температура в полезном объеме                              | °C             | Не выше -18  |                |                |
| Экспозиционная охлаждаемая площадь                         | m <sup>2</sup> | 0,9  | 1,13           | 1,35           |
| Полезный объем   | m <sup>3</sup> | 0,24   | 0,3            | 0,37           |
| Размораживание витрины                                     | Тип            | Автоматическое/ТЭНЫ – 4 раза в сутки по 30 мин     |                |                |
| Контроль работы витрины                                    | Тип            | Электронный регулятор (контроллер) Eliwell ID 974/ |                |                |
| Электропитание (напряжение/ частота/ фаза)                 | V/Гц/п         | 220 <sub>-15</sub> <sup>+10</sup> /50/1            |                |                |
| Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения           | A              | 3,4  | 3,5            | 4,3            |
| Максимальная потребляемая мощность в режиме размораживания | Bт             | 1140   | 1305           | 1465           |

|  |          |      |      |      |
|--|----------|------|------|------|
| Электропотребление витрины в сутки*                                    | кВт/сут. | 12,8 | 13,4 | 16,8 |
| Габаритные размеры витрины при эксплуатации, не более                  |          |      |      |      |
| - длина  | мм       | 1320 | 1620 | 1920 |
| - ширина   | мм       | 1120 | 1120 | 1120 |
| - высота   | мм       | 1260 | 1260 | 1260 |
| Масса нетто, не более**  | кг       | 136  | 165  | 195  |
| Макс. доп. нагрузка на одну экспозиционную решетчатую полку витрины*** | кг       | 17   | 17   | 17   |

\* Усредненные показатели, даны для исполнения витрины с двумя боковинами с учетом настроек работы по умолчанию.

\*\* Масса указана для исполнения витрины с двумя боковыми панелями;

\*\*\* Нагрузка должна быть равномерно распределена по всей площади полки.


**ВНИМАНИЕ! Изготовитель оставляет за собой право изменения характеристик витрины без предварительного уведомления.**

## 2.4. Комплект поставки

- Витрина ..... 1 шт.;
- Экспозиционная решетчатая полка:
  - «ВИЛИЯ» 120 ВН ..... 4 шт.,
  - «ВИЛИЯ» 150 ВН ..... 5 шт.,
  - «ВИЛИЯ» 180 ВН ..... 6 шт.,
- Стекло фронтальное ..... 2 шт.;
- Стекло боковое ..... 2 шт.;
- Шторка раздвижная..... 2 шт.;
- Светильник в сборе ..... 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации ..... 1 шт.;
- Упаковка ..... 1 шт.;

## 2.5. Маркировка

На каждой витрине наклеена табличка, в которой указываются следующие сведения:



1. Тип изделия;
2. Наименование изделия;
3. Год и месяц изготовления изделия;
4. Обозначение технических условий (ТУ) на данное оборудование;
5. Заводской номер;
6. Масса изделия (кг);
7. Класс витрины в зависимости от температуры хранения продуктов;
8. Температурный класс помещения и эталонные температура и влажность;
9. Тип хладагента, применяемого в системе;
10. Масса хладагента в каждом холодильном агрегате;
11. Номинальное питающее напряжение (В);
12. Номинальная частота тока (Гц);
13. Номинальный потребляемый ток (А) в режиме охлаждения;
14. Максимальная потребляемая мощность (Вт) в режиме оттайки;
15. Номинальная потребляемая мощность (Вт) нагревательных систем в режиме охлаждения (ПЭНы - гибкие проводные электронагреватели);
16. Номинальная суммарная мощность (Вт) ламп подсветки, (где это предусмотрено);

17. Наименование, торговая марка изготовителя;
18. Адрес изготовителя;
19. Степень защиты оборудования по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89);
20. Знак соответствия стандартам РБ;
21. Знак соответствия стандартам России;

## **3. ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

### **3.1. Общие сведения**



#### **ВНИМАНИЕ!**

**ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ВИТРИНЫ ИЛИ ПОСЛЕ СБОЯ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ РАБОТА ВИТРИНЫ НАЧИНАЕТСЯ С АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ОТТАЙКИ, ВКЛЮЧЕНИЕ ВИТРИНЫ НА ОХЛАЖДЕНИЕ ПРОИЗОЙДЕТ МАХ ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ!**

В стандартной комплектации холодильная витрина «ВИЛИЯ» ВН поставляется с сетевым шнуром, оснащенным вилкой типа SSVII-CEE 7/7 "Schuko" (центрально-европейский стандарт). Допускается поставка витрины с проводом питания без вилки или с вилкой, соответствующей другим стандартам – конкретный вариант оговаривается условиями поставки. В случае если витрина оборудована сетевым шнуром без вилки, **подключение к стационарной электросети должно быть выполнено квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами безопасности.**



**ВНИМАНИЕ! ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПУСК ВИТРИНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОИЗВОДИТ ОРГАНИЗАЦИЯ, СМОНТИРОВАВШАЯ (УСТАНОВИВШАЯ) ВИТРИНУ В ТОРГОВОМ ПОМЕЩЕНИИ.**

### **3.2. Условия эксплуатации витрины**

Витрина «ВИЛИЯ» ВН предназначена для эксплуатации в помещении с температурой окружающего воздуха в пределах от +12 °C до +25 °C и относительной влажностью не более 60 %.

Витрина должна быть установлена таким образом, чтобы предотвращалось воздействие на нее воздушных потоков (сквозняков) или их интенсивность сводилась до минимума.



#### **Запрещается устанавливать витрину в следующих местах:**

- вблизи дверей и на сквозняках, вызываемых открыванием дверей или окон;
- в зонах, где возможно сильное движение воздуха (например, выходные плафоны климатических, вентиляционных и отопительных систем);
- в непосредственной близости от источников тепла (таких, как отопительные батареи, оборудование для подогрева или приготовления пищи);
- под прямыми солнечными лучами.

Воздушные потоки со скоростью более 0, 2 м/с ухудшают температурные показатели холодильной витрины.



В случае если вышеуказанные правила установки не будут строго соблюдены, то эксплуатационные характеристики витрины могут ухуд-

шиться, кроме того, может повыситься расход электроэнергии.

### 3.3. Установка витрины



**Все работы по монтажу витрины и ее подключению к электросети должны выполняться только квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами безопасности.**



Витрина устанавливается в торговом помещении с учетом факторов, которые могут отрицательно повлиять на ее функционирование (п. 3.2). Витрину необходимо выставить горизонтально на полу, и она не должна качаться. Изделие выставляется по уровню с помощью регулируемых опор. **Недостаточное выравнивание может отрицательно повлиять на функционирование витрины.**

При установке изделия в зимний период после транспортирования при отрицательных температурах витрину перед подключением необходимо выдержать в теплом помещении в течение 4 - 6 часов.

### 3.4. Подключение к электрической сети



**ВНИМАНИЕ! ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА «ВИЛИЯ» ВН ДОЛЖНА ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ЭЛЕКТРОРОЗЕТКЕ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.**

При подключении витрины к электросети необходимо выполнить следующие требования:

- Напряжение питающей сети должно соответствовать напряжению, указанному на маркировочной табличке витрины (220 В - 50 Гц - одна фаза). Максимальное отклонение напряжения во время работы витрины должно находиться в пределах от -15 до +10 % от номинального значения.
- Электропроводка питающей цепи должна быть выполнена гибким невозгораемым кабелем, имеющим сечение не менее 2,5 мм<sup>2</sup> по меди, проложенным в соответствии с требованиями действующих стандартов и норм безопасности.
- **Витрина должна подключаться к питающей розетке только с исправным заземлением. Соблюдение этого требования ОБЯЗАТЕЛЬНО для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и защиты от удара током.**
- **Витрина должна подключаться к электросети, оборудованной устройством защитного отключения (УЗО). Соблюдение этого требования ОБЯЗАТЕЛЬНО для обеспечения современных требований электро- и пожарной безопасности при эксплуатации оборудования.**
- При установке витрина должна быть подключена (вместе с рядом стоящими витринами или с другим электрооборудованием) к системе урав-

нивания потенциалов путем соединения с эквипотенциальным зажимом на металлической раме витрины, обозначенным знаком



- К системе уравнивания потенциалов должны быть также подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
- Запрещается подсоединять какой-либо другой прибор к электрической розетке, к которой подключена витрина.
- В случае прерывания подачи электроэнергии необходимо обеспечить, чтобы все электрооборудование магазина могло заново включиться в работу, не вызывая при этом перегрузки и срабатывания предохранителей, в противном случае необходимо внести изменения в систему электроснабжения таким образом, чтобы дифференцировать пуск электро-приборов и оборудования.



**При установке витрины должен быть обеспечен свободный доступ к электрической розетке.**

#### **ПРИМЕЧАНИЯ.**

Перечисленные выше требования являются минимально необходимыми. Они могут дополняться и(или) ужесточаться в соответствии с изменениями в действующих нормах и стандартах по электробезопасности.



**Любые изменения в электрической системе витрины могут быть внесены исключительно специализированным техническим персоналом.**

В ПРИЛОЖЕНИИ 4 приведены схемы электрические принципиальные витрины.

### **3.5. Первый гигиенический уход (уборка)**

Перед первым пуском в эксплуатацию необходимо произвести гигиенический уход (уборку) витрины.



При первом гигиеническом уходе следует выполнить аккуратную уборку (мойку) всей витрины как с внутренней, так и с внешней стороны, пользуясь пресной водой с температурой не выше + 60 °С и нейтральными моющими средствами. После этого аккуратно вытереть и высушить витрину при помощи мягкой фланели (запрещается пользоваться металлическими щетками или какими-либо абразивными средствами).

### **3.6. Включение витрины**



**Перед подключением витрины к питающей сети установить все**

## **выключатели на витрине в положение выключено «О»**

Вставить сетевую вилку в электрическую розетку. Включить автоматический выключатель (см. рис. 1). Установить выключатель питания и выключатель освещения в положение «I», подав тем самым электропитание на контроллер витрины и лампы освещения. После включения витрины контроллер проведет короткое самотестирование (сопровождается миганием дисплея) и включит витрину на охлаждение.

После некоторого времени (60-90 мин) работы необходимо проверить температуру внутри холодильной витрины и удостовериться в том, что в полезном объеме (обозначенном линией загрузки) она достигла  $-18^{\circ}\text{C}$ ; после этого можно положить в витрину **УПАКОВАННЫЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ**. Дальнейшая работа витрины происходит в автоматическом режиме под управлением электронного контроллера.

### **3.7. Правила загрузки**

Высота максимальной загрузки продуктами полезного объема витрины составляет 240 мм, она обозначена знаком:



При загрузке холодильной витрины необходимо соблюдать следующие требования:

- Продукты раскладывать в отведенное для них место, не превышая при этом уровня максимальной загрузки. В случае превышения уровня загрузки воздушная вентиляция будет недостаточной, и температура продуктов станет более высокой, кроме того, на испарителе может образоваться слой льда.




Рис. 3. Загрузка витрины продуктами

- Продукты располагать аккуратными рядами по всей глубине витрины, с соблюдением расстояний между продуктами и элементами конструкции изделия.
- Расстояние между продуктами и элементами конструкции витрины должно быть не менее 20-30 мм, а между рядами продуктов не менее 10 мм.
- **Продукты должны быть разложены равномерно**, что обеспечивает лучшие условия хранения продуктов и работы холодильной витрины, не превышая при этом нормы загрузки, указанные в табл. 2.
- Необходимо обеспечивать оборот продуктов в витрине (продавать в первую очередь продукты, уложенные в витрину ранее).



## ВНИМАНИЕ!

**Запрещается закрывать продуктами воздухораздающие решетки, располагать продукты «навалом» или каким-либо другим способом создавать препятствия для нормальной циркуляции воздуха.**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГРУЗКА ВИТРИНЫ НЕ УПАКОВАННЫМИ ИЛИ(И) НЕ ЗАМОРОЖЕННЫМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОДУКТАМИ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВИТРИНЫ.**

## 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВИТРИНЫ

### 4.1. Меры безопасности

Защита элементов электросхемы холодильной витрины от перегрузок и токов короткого замыкания обеспечивается автоматическим выключателем, расположенным в подставке витрины. Защита компрессора холодильного агрегата от длительных перегрузок осуществляется встроенным тепловым реле.

Для защиты обслуживающего персонала от возможных термических ожогов и других травм предусмотрено ограждение испарителя.



Для обеспечения безаварийного режима работы холодильной витрины необходимо соблюдать следующие требования:

1. **Запрещается подключать витрину к питающей сети без заземления.**
2. Запрещается перегружать витрину продуктами, а также нарушать требования п.п. раздела 3.2 «Условия эксплуатации витрины» и п.п. раздела 3.7 «Правила загрузки витрины» настоящего руководства по эксплуатации.
3. Мойку и чистку витрины следует производить только после отключения от электрической сети.

4. Все ремонтные и регулировочные работы холодильного оборудования должен производить только квалифицированный специалист.
5. Запрещается становиться сверху на корпус витрины или складировать наверх какие-либо предметы

**В случае аварийной остановки витрины или возникновения неисправности, сопровождаемой появлением постороннего шума, искрения, дыма и т. п., следует немедленно отключить оборудование от электросети и вызвать квалифицированного специалиста для устранения неисправностей.**



**ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, НЕМЕДЛЕННО ОБЕСТОЧИТЬ ВИТРИНУ (ВЫНУТЬ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ ИЛИ, ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ, ОТКЛЮЧИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ВХОДЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ) И ПРОИЗВОДИТЬ ТУШЕНИЕ ТОЛЬКО УГЛЕКИСЛОТНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ, СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, ПРИНЯТЫХ В ВАШЕЙ СТРАНЕ.**

#### **4.2. Контроль температуры**

Контроль температуры в полезном объеме витрины осуществляется с помощью электронного контроллера, расположенного на пульте управления витрины (контроллер отображает среднюю температуру в полезном объеме).



**Примечание.**

Ответственность за соблюдением действующих норм хранения продовольственных продуктов лежит на пользователе витрины.

Напоминаем, что витрина предназначена для хранения предварительно замороженных продуктов (поддержания температуры, при которой продукты были уложены в витрину), а не для заморозки продуктов.

#### **4.3. Освещение**

Витрина имеет встроенный светильник общего освещения. Для подсветки используются люминесцентные лампы, не искажающие естественный вид продуктов.

Освещение включается при помощи выключателя, расположенного на пульте управления витриной.



**ВНИМАНИЕ.** Неисправные лампы необходимо заменять аналогичными по конструкции и мощности.

#### **4.4. Размораживание испарителя витрины**

Витрина оснащена системой автоматического размораживания (оттайвания) испарителя с помощью трубчатых электрических нагревателей - ТЭНов (4 размораживания в сутки, каждое - максимальной продолжительностью до 30

минут). Циклом размораживания управляет электронный регулятор (контроллер) блока управления витрины. Во время размораживания испарителя и до достижения установленной температуры, на дисплее контроллера будет отображаться температура, зафиксированная на момент начала размораживания.

#### **4.5. Слив воды**

В витрине «ВИЛИЯ» ВН вода, образующаяся в результате размораживания испарителя, сливается в съемный лоток, установленный в подставке витрины. **Необходимо следить за заполнением лотка и периодически выливать из него воду.**

#### **4.6. Рекомендации по эксплуатации**

Внимательно прочтите настоящее Руководство по эксплуатации для того, чтобы исключить неправильную эксплуатацию витрины.

При обнаружении каких-либо отклонений в работе витрины, рекомендуется прежде, чем звонить в организацию сервисного обслуживания, выполнить проверку, следуя указаниям, изложенным ниже:

##### **4.6.1. Климатические условия в помещении, где эксплуатируется витрина:**

- Определить, соответствуют ли температура и относительная влажность в помещении значениям, указанным в п. 1.2.
- Для поддержания климатических условий в помещении согласно значениям, указанным в п. 1.2, необходимо постоянно следить за нормальным функционированием систем кондиционирования, вентиляции и отопления помещения.
- Проверить отсутствие влияния на витрины источников, излучающих тепло, таких, как: солнечные лучи, плафоны раздачи воздуха, воздуховоды теплого воздуха и т.п.
- Проверить отсутствие рядом с витриной воздушных потоков (сквозняков) со скоростью более 0,2 м/с.

##### **4.6.2. Загрузка витрины продуктами:**

- Загружать в витрину продукты, предназначенные для хранения при соответствующей температуре.
- Проверить при помощи термометра, поддерживает ли витрина необходимую температуру.
- Укладывать предварительно замороженные продукты в витрину только после того, как в ней установится заданная температура.

- Проверить соблюдение нормы загрузки витрины продуктами (продукты не должны превышать высоту максимальной загрузки, указанной в п. 3.7).
- Проверить правильность расположения продуктов в витрине, согласно п. 3.7 и рис. 3.
- Проверить, не закрыты ли продуктами воздухораздающие решетки (создание препятствий может нарушить циркуляцию воздуха).
- Ни в коем случае не загораживать, даже частично, отверстия воздухораздающих решеток наклейками, этикетками, аксессуарами и прочими предметами.
- Следить, чтобы в первую очередь продавались продукты, помещенные в витрину раньше других.

#### **4.6.3. Дополнительная информация.**

- Периодически контролировать функционирование автоматической оттайки испарителя витрины (периодичность, продолжительность, восстановление заданной температуры после размораживания).
- Проверить слив воды, образующейся в результате размораживания испарителя.
- Проверить отсутствие льда на испарителе и в ванне витрины.
- Своевременно устранять даже незначительные неполадки, например, неисправные лампы, ослабленные или открученные винты и т.д.
- Проверить подключение витрины к линии подачи электроэнергии.

**Если выполнение указанных рекомендаций не привело к восстановлению нормальной работы витрины, следует немедленно отключить витрину и вызвать специалиста из Вашей сервисной службы.**

#### **4.7. Регулярный гигиенический уход (уборка)**

При эксплуатации холодильной витрины «ВИЛИЯ» ВН необходимо проводить регулярные мероприятия по гигиеническому уходу (уборке) витрины и техническому обслуживанию холодильной системы и электрооборудования.



Ниже перечисленные операции по гигиеническому уходу за холодильной витриной необходимо выполнять не реже 1 раза в 2-3 недели:

- Вынуть все продукты из холодильной витрины.
- **Выключить питание, вынуть вилку из электрической розетки (обеспечить витрину).**
- Подождать, пока температура внутри холодильной витрины не поднимется до температуры окружающего воздуха.

➤ Аккуратно промыть всю поверхность витрины, стекла и внутреннюю часть полезного объема, пользуясь пресной водой с температурой не выше + 60 °С и нейтральными моющими средствами; не прибегая при этом к применению абразивных средств и растворителей.



**Прежде чем подключить холодильную витрину к питающей сети, необходимо удостовериться в том, что витрина хорошо очищена и высушена.**

После включения, когда температура в холодильной витрине достигнет рабочей температуры, в неё можно будет положить продукты.

## 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ! ДЛЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ВИТРИНЫ В ЦЕЛОМ НЕОБХОДИМО НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.**

**Техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования должны производиться специализированными ремонтно-монтажными фирмами, имеющими лицензию на право проведения таких работ.**

### 5.1. Меры безопасности

При проведении регулярного технического обслуживания и текущего ремонта холодильная витрина должна быть обесточена и на ней вывешена табличка «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ».

Работы по пайке (сварке) холодильной системы проводить в соответствии с действующими инструкциями по охране труда и технике безопасности электрогазосварщика ручной сварки.

Работы по техническому обслуживанию электрической части витрины проводить в соответствии с действующими инструкциями по охране труда и технике безопасности слесаря – электрика по ремонту холодильного оборудования.

### 5.2. Техническое обслуживание.

Техническое (сервисное) обслуживание включает в себя две составляющие:

- регулярную плановую профилактику;
- текущий ремонт (при необходимости).

#### 5.2.1. Перечень профилактических работ, необходимых при обслуживании холодильного оборудования:

- осмотр технического состояния оборудования;
- осмотр узлов и агрегатов на предмет отсутствия внешних повреждений и надежности креплений;

- очистка конденсатора от пыли и грязи, проверка направления движения воздуха через конденсатор;
- чистка компрессора, электродвигателей вентиляторов, приборов и аппаратов, дренажной системы слива талой воды;
- проверка работы компрессора;
- проверка герметичности холодильной системы;
- проверка целостности электрических цепей, затяжка контактов электроприборов, надежность подключения заземляющих проводников к болту заземления;
- проверка срабатывания приборов автоматического контроля и защиты;
- проверка и настройка регулирующей аппаратуры;
- проверка и регулировка параметров работы холодильной витрины в соответствии с паспортными техническими характеристиками;
- проверка напряжения питающей электрической сети.

#### **5.2.2. Перечень работ, необходимых при текущем ремонте холодильного оборудования со встроенным агрегатом:**

- Проведение работ, предусмотренных техническим обслуживанием.
- Проверка надежности электроконтактных соединений.
- Проверка сопротивления между зажимами заземления и металлическими частями оборудования, которые в результате нарушения изоляции могут оказаться под напряжением.
- По результатам осмотра:
  - устранение утечки фреона и дозаправка его в систему;
  - замена фильтра-осушителя;
  - замена приборов автоматики.

## **6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВИТРИНЫ**

Изготовитель отправляет комплектное смонтированное оборудование, упакованное и маркированное.

Витрина в упаковке предприятия-изготовителя может перевозиться на любое расстояние всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения изделия внутри транспортных средств.

Для перевозки витрины автомобильным транспортом допускается использование автомобиля только с пневмоподвеской.

 **Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании не должны допускаться толчки и удары, которые могут сказаться на работоспособности и внешнем виде витрины. Особой осторожности требуют комплектующие из стекла и светильники с люминесцентными лампами**

## **7. ХРАНЕНИЕ ВИТРИНЫ**

Витрина и комплектующие (опции) должны храниться у Потребителя в упакованном виде в складских помещениях с естественной вентиляцией, которые защищают изделие от прямых солнечных лучей и воздействия атмосферных осадков (например, каменные, бетонные, металлические и другие хранилища) не более 12 месяцев.

В воздухе помещения не должно быть наличия паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей.

Складирование и транспортировка витрины допускается строго в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке.

Условия хранения – по группе 4 ГОСТ 15150 при температуре не ниже минус 35 °C и не выше плюс 35 °C.

## **8. УТИЛИЗАЦИЯ ВИТРИНЫ**



**После вывода витрины из эксплуатации она подлежит утилизации.**

При выводе витрины из эксплуатации составляется соответствующий акт (акт списания) установленной формы, принятой на данном предприятии торговли, с указанием о возможности дальнейшего использования отдельных частей витрины (например: ламп освещения, элементов стеклянной структуры, элементов электрооборудования, частей конструкции и т.д.).

**Утилизация витрины проводится в соответствии с принятыми нормами и правилами.**

Основные этапы утилизации витрины представлены ниже:

- При подготовке витрины к утилизации проводится эвакуация хладагента (фреона) из холодильной системы (производится квалифицированными специалистами сервисной организации).
- При утилизации витрины:
  - элементы стеклянной структуры утилизируются на специализированном предприятии по утилизации стекла;
  - лампы освещения утилизируются на специализированном предприятии по утилизации люминесцентных ламп;
  - элементы витрины из пластика утилизируются на специализированном предприятии по утилизации пластмасс;
  - элементы витрины из черного и цветного металла утилизируются на специализированных предприятиях по переработке металла.

## **9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Витрина холодильная торговая \_\_\_\_\_  
Заводской номер\_\_\_\_\_ Модель агрегата\_\_\_\_\_  
Изготовленная ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР», соответствует  
ТУ ВУ 190510655.003 и признана годной к эксплуатации.

Электросхема выполнена на напряжение 220В.

Марка хладона \_\_\_\_\_

Ответственный за приемку\_\_\_\_\_ (подпись)

М.П.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

[www.entecomaster.by](http://www.entecomaster.by)

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Витрина холодильная торговая | Печать продавца |
| Модель                       |                 |
| Серийный №                   |                 |
| Дата продажи                 |                 |
| Фирма продавец               |                 |
| Подпись продавца             |                 |

Гарантийный талон заполняется ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, либо ДИЛЕРОМ (при продаже через дилерскую сеть).

## 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям технических условий ТУ РБ 190510655.003 при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца. Исчисляется с даты подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 30 календарных дней с даты продажи заводом-изготовителем.



**Гарантийные обязательства осуществляются компанией, которая реализовала данное оборудование.**

Покупатель обязан при проведении пуско-наладочных работ заключить договор со специализированной организацией (сервисной службой дилера) на проведение ТО изделия.



При наступлении гарантийного случая необходимо направить в адрес ПРОДАВЦА оборудования следующие документы:

- акт рекламации, с подробным описанием неисправности;
- копию акта ввода в эксплуатацию (приложение 4);
- копию журнала технического обслуживания (приложение 5);
- копию настоящего гарантийного талона, с отметкой о продаже.



Гарантия не распространяются:

- при нарушении правил эксплуатации указанных в настоящем руководстве;
- на дефекты, возникшие вследствие нарушения правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации;
- при подключении к сети с неисправной, или несоответствующей нормативам проводкой электропроводкой;
- при включении в сеть с колебаниями напряжения выше допустимых пределов;
- в случае включения в сеть без заземления;
- в случае проведения ремонта лицами и организациями, не имеющими на то соответствующего разрешения;
- в случае эксплуатации неисправного оборудования;
- на повреждения стекол и ламп освещения;
- при внесении несанкционированных изменений в конструкцию изделия;
- на повреждения вызванные пожаром, ударом молнии, затоплением и другими стихийными бедствиями;
- при механических повреждениях и следах воздействия химических веществ.

## Сборка стеклянной структуры (ограждения) витрины

Перед началом сборки необходимо проверить комплектность.

В комплект стеклянного ограждения витрины входит:

- стекло боковое (стеклобоковина) ..... 2 шт.
- светильник в сборе ..... 1 шт.
- декоративная гайка ..... 2 шт.
- декоративный винт ..... 2 шт.
- переднее (фронтальное) стекло ..... 2 шт.
- раздвижные шторки ..... 2 шт.

Для сборки стеклянного ограждения витрины необходимо выполнить следующие операции (рис. П1):

1. Установить боковые стекла поз. 1 в стеклодержатели боковины.
2. Декоративными гайками поз. 3 и винтами поз. 4 закрепить светильник в сборе поз. 2 на боковых стеклах поз. 1.
3. Установить передние стекла поз. 5 на профиль передней панели и положить верхний край стекла на передний край светильника.
4. Установить раздвижные шторки, предварительно сняв с них защитную пленку, в пазы шторкодержателя столешницы витрины и на задний край светильника.
5. При необходимости равномерность зазоров между стеклами отрегулировать регулируемыми опорами витрины.




Рис. П1. Сборка стеклянного ограждения витрины.

## РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ВИТРИНЫ (Общие сведения)

Холодильная витрина оснащена электронным регулятором (контроллером), который предназначен для управления работой холодильной системы в зависимости от запрограммированных в него параметров. Все параметры работы контроллера установлены на заводе-изготовителе холодильной витрины во время приемо-сдаточных испытаний. Регулирование контроллера (изменение запрограммированных параметров), при необходимости, может выполняться **только квалифицированными специалистами из сервисной организации.**

На лицевой панели контроллера находится дисплей и четыре кнопки для управления состоянием, а так же для программирования параметров прибора (рис. П2).



Рис. П2. Лицевая панель контроллера **ID 974**

Назначение кнопок контроллера и их краткое описание приведены в табл. П2-1.

Таблица П2-1

| КЛАВИШИ      | МЕНЮ  |
|--------------|---|
| Клавиша UP   | Прокручивает позиции меню<br>Увеличивает значения                                   |
| Клавиша DOWN | Прокручивает позиции меню<br>Уменьшает значения                                     |
| Клавиша fnc  | Функция ESC (выход)   |
| Клавиша set  | Дает доступ к уставке (рабочей точке)<br>Дает доступ к меню<br>Подтверждает команды |

Соответствующие функции характерных светодиодных индикаторов (точек), загорающихся во время работы контроллера, приведены в табл. П3-2.

Таблица П2-2


| СВЕТОДИОД  | СОСТОЯНИЕ  |
|------------|--|
| Компрессор | Горит при работающем компрессоре (открытом соленоидном клапане)                      |
| Разморозка | Горит при включенной разморозке, мигает при ручной разморозке или от цифрового входа |
| Авария     | Горит при наличии аварии, мигает при отключении зуммера                              |
| Вентилятор | Горит во время работы вентиляторов испарителя  |



**ВНИМАНИЕ! Неправильное или необдуманное изменение параметров контроллера неквалифицированным персоналом может привести к полной неработоспособности витрины и порче находящихся в ней продуктов питания**

**СХЕМА**  
**Электрооборудования витрины моделей**  
**«ВИЛИЯ» 120, 150, 180 ВН**  
**(встроенный компрессор на фреоне R507)**

| Поз.<br>обозна-<br>чение | Наимено-<br>ние   | Коф.-до<br>на исполн. | Примечание     |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------|
| EK1-EK2                  | ТЭН оттайки испарителя ~220 В                                       | 2 2 2                 | Пр-во Италия   |
| EK3                      | ТЭН оттайки сливного жалюзи ~220 В                                  | 1 1 1                 | Пр-во Италия   |
| EK4,                     | Продольный электронагреватель (ПЭН)                                 | 2* 2*                 | Пр-во Италия   |
| EK5                      | Обогрев боковин ~230 В  | 2* 2*                 | Пр-во Италия   |
| EK6                      | Продольный электронагреватель (ПЭН)<br>обогрева стеклопакета ~230 В | 1 1 1                 | Пр-во Италия   |
| EL                       | Лампа люминесцентная  |                       |                |
|                          | ном. мощность 30 Вт, длина l=895 мм                                 | 1                     | Пр-во Германия |
|                          | ном. мощность 36 Вт, длина l=1200 мм                                | 1                     | Пр-во Германия |
|                          | ном. мощность 58 Вт, длина l=1500 мм                                | 1                     | Пр-во Германия |
| KM                       | Реле промежуточное ~250 В, 16/30 А                                  | 1 1 1                 |                |
| L                        | Дроссель ~230 В, 50 Гц, 30 Вт                                       | 1                     |                |
|                          | Дроссель ~230 В, 50 Гц, 36 Вт                                       | 1 1                   |                |
| QF                       | Авт. выключатель (фотополусы) ~230/400 В, 50 Гц, 10 А, харктер-ка С | 1 1 1                 |                |
| RK1/RK2                  | Датчик температуры типа NTC   | 2 2 2                 |                |
| SA1                      | Выключатель ~230 В (освещение)                                      | 1 1 1                 |                |
| SA2                      | Выключатель ~230 В (витрины)  | 1 1 1                 |                |
| SF                       | Стартер "NARVA", 4-80 Вт  | 1 1 1                 | Пр-во Италия   |
| U                        | Контроллер "Elwell" D 9/74 ~230 В                                   | 1 1 1                 | Пр-во Италия   |
| XP                       | Винка ~250 В, 16 А  | 1 1 1                 |                |
| A2                       | Холодильный гермет  |                       |                |
| 2E1                      | Компрессор T2178CK (R404A) EMBRACO Aspera<br>И=2,43 А/P=544 Вт      | 1 1                   | Пр-во Италия   |
| 2E2                      | Компрессор J2192CK (R404A) EMBRACO Aspera<br>И=3,16 А/P=685 Вт      | 1                     | Пр-во Италия   |
|                          | Вентилятор компрессора 18W-30 ~230 В, потр. мощность 73 Вт          | 1 1 1                 | Пр-во Италия   |



- Заземляющий провод на схеме обозначается РЕХХ и имеет жёлто-зелёный цвет.
- \* – установлены в зондистомости от исполнения витрины (наличия или отсутствия боковин).

**Внимание!** Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в схемы в связи с конструктивными улучшениями.

АКТ ВВОДА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем изделия

---

(наименование и адрес организации)

---

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

---

(наименование и адрес организации)

---

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

---

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для отметки именного штампа)

удостоверяем, что изделие\_\_\_\_\_

(наименование изделия)

заводской №\_\_\_\_\_ ,

с холодильным агрегатом (компрессором)

\_\_\_\_\_

№\_\_\_\_\_, приобретенное

«\_\_\_\_» 20\_\_г. у \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

Адрес\_\_\_\_\_, тел.\_\_\_\_\_

пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором №\_\_\_\_\_  
от «\_\_\_\_» 20\_\_г. между владельцем изделия и организацией.

---

Акт составлен и подписан

Владелец изделия

---

(подпись)

«\_\_\_\_»

Представитель организации,  
производившей пуск изделия  
в эксплуатацию

---

(подпись)

20\_\_г.

М.П.

М.П.

АКТ ВВОДА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем изделия

---

(наименование и адрес организации)

---

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

---

(наименование и адрес организации)

---

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

---

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для отметки именного штампа)

удостоверяем, что изделие\_\_\_\_\_

(наименование изделия)

заводской №\_\_\_\_\_ ,

с холодильным агрегатом (компрессором)

\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_, приобретенное

«\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г. у\_\_\_\_\_

(наименование организации)

Адрес\_\_\_\_\_, тел.\_\_\_\_\_

пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г. между владельцем изделия и организацией.

---

Акт составлен и подписан

Владелец изделия

Представитель организации,  
производившей пуск изделия  
в эксплуатацию

---

(подпись)

---

(подпись)

«\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.

М.П.

М.П.

АКТ ВВОДА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем изделия

---

(наименование и адрес организации)

---

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

---

(наименование и адрес организации)

---

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

---

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для отметки именного штампа)

удостоверяем, что изделие \_\_\_\_\_  
(наименование изделия)

заводской №\_\_\_\_\_, с холодильным агрегатом (компрессором)

\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_, приобретенное

«\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г. у \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

Адрес\_\_\_\_\_, тел.\_\_\_\_\_

пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с договором №\_\_\_\_\_  
от «\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г. между владельцем изделия и организацией.

---

Акт составлен и подписан

Владелец изделия

Представитель организации,  
производившей пуск изделия  
в эксплуатацию

---

(подпись)

---

(подпись)

«\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

М.П.

## ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Должность | Ф.И.О.,подпись |
|------|-------------------------------|-----------|----------------|
|      |                               |           |                |

## ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Должность | Ф.И.О.,подпись |
|------|-------------------------------|-----------|----------------|
|      |                               |           |                |